

CASSETTE 1 VOIE EXTRA PLATE



RM23A
Télécommande recommandée

Documentation technique	Téléchargement
Manuel technique	PDF ↓
Manuel de l'utilisateur	PDF ↓
Déclaration de conformité	PDF ↓
Manuel de contrôle	PDF ↓
Dimensions	PDF ↓ DWG ↓



Réfrig.
R-32



Réfrig.
R-410A



Compatible
avec Airzone



Entrée
d'air



Mode
Silence



Compact

Modèle unité intérieure		MIH22Q1N18(A)	MIH36Q1N18(A)	MIH71Q1N18(A)
Code		14047282	14047283	14047284
Puissance frigorifique nominale	kW	2,2	3,6	7,1
Consommation	W	19	29	52
Puissance calorifique nominale	kW	2,5	4,0	8,0
Protocole de communication		V8	V8	V8
Type de réfrigérant		R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	1/4"	1/4"	3/8"
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	1/2"	1/2"	5/8"
Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	300 / 325 / 375	416 / 450 / 483	850 / 900 / 1.000
Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	27 / 28 / 30	30 / 32 / 34	42 / 43 / 45
Largeur/hauteur/profondeur	mm	700 / 130 / 425	900 / 130 / 425	1.200 / 130 / 425
Poids net	kg	11,9	14,7	18,8
Alimentation		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation		(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Façade				
	Modèle	T-MBQ1-01G	T-MBQ1-02G	T-MBQ1-03G
Code	Façade	14047285	14047286	14047287
Façade	Largeur/hauteur/profondeur	mm 980 / 475 / 64	1.180 / 475 / 64	1.200 / 475 / 130
Façade	Poids net	kg 2,4	3,0	3,8

Capacité de refroidissement et de chauffage. Consommations : Refroidissement à 27 °C BS/19 °C BH intérieur, 35 °C BS extérieur ; Chauffage à 20 °C BS intérieur, 7 °C BS/6 °C BH extérieur ; Longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 7,5 m avec une différence de niveau de 0 m. **Débit d'air :** de la vitesse la plus basse à la plus haute, avec un total de 7 vitesses pour chaque modèle. **Pression acoustique :** La mesure est effectuée à 1 m devant l'unité et à 1,4 m au-dessus du sol dans une chambre anéchoïque. **Dimensions :** Correspondent uniquement à la taille du corps, sans inclure les pattes de fixation, les tuyaux en cuivre de raccordement, etc. Pour des dimensions détaillées, veuillez consulter le manuel d'installation.