


PC 01 (Diagnostic et solution pour la protection contre la sous-tension ou surtension)

Description : des augmentations ou diminutions anormales de la tension sont détectées lors de la vérification du circuit de détection de tension spécifié.

Éléments devant être prêts à l'emploi :

- Câblage d'alimentation
- Carte du module IPM
- imprimé extérieur
- Réacteur

Dépannage et réparation :



Note : dans certains modèles, le circuit imprimé extérieur ne peut pas être retiré séparément. Dans ce cas, le boîtier de commande électrique extérieur devra être remplacé complètement.