

PC 03 (Diagnostic et solution pour la protection contre la basse pression)

Description : le commutateur de pression extérieure éteint le système parce que la basse pression est inférieure à 0,13 MPa ; le voyant LED affiche le code d'erreur.

Éléments devant être prêts à l'emploi :

- Fils de raccordement
- Circuit imprimé extérieur
- Protection contre la basse pression
- Réfrigérant

Dépannage et réparation :

